

# KVW100インストールマニュアル

1. ODB-IIコネクタ（故障診断カプラー）の位置を確認して下さい。
2. イグニッションキーをONの位置に回します。（エンジンはかけません）
3. KVW100をODB-IIコネクタにしっかり差し込みます。  
するとKVW100から長いブザー音がなります。  
暫くして（最大2分程度）三回短いブザー音が鳴ればインストールは無事終了です。
4. KVW100をODB-IIコネクタから取り外して下さい。

## 注意：

もしKVW100から短いブザーがなり続けた時はインストールに失敗しています。  
この場合はKVW100をODB-IIコネクタから一旦取り外し、数秒置いたのちに再度インストール作業を行います。

インストールに成功するまでは6回インストール作業が行えます。それを超えてもインストールできない場合は販売店にご連絡下さい。

インストールに成功したKVW100は再使用できません。

## リモコン操作による動作：

### ■コンピュータのシリアル番号が"1C0"と"6Q0"で始まる車

ワンタッチロックボタン	窓とサンルーフが自動的に閉まります
ロックボタンの二度押し	窓とサンルーフはそのままの位置で止まります
アンロックボタン長押し	アンロックボタン長押し

### ■コンピュータのシリアル番号が"1J0"で始まる車

ロックボタン長押し	窓とサンルーフが自動的に閉まります
アンロックボタン長押し	窓が開き、アンロックボタンを離せば止まります